

Изграждане на стена с ъгъл - 90°

Ъгловия елемент е ляв и дясен. На един ред се поставя само ляв, а на следващия само десен и т.н. След ъгловия елемент се поставя капак. Поставете елементите на основния ред, водещ до ъгъла. Обръщайте всеки блок на 90°, за да постигнете права стена. Продължете да поставяте тухлите на основния ред на съседната стена. Поставете лепило за бетон върху ъгловия модул между всеки ред. Започнете втория ред с поставяне алтернативен ъглов модул. Поставете останалите единици, за да завършите курса. Повторете, докато се постигне желаната височина.



Забележка: Във всички случаи е важно да използвате лепило за закрепване на покриващите елементи към горната част на стената. Завъртете всеки блок на 90°, за да постигнете солиден ред. Ъгловия модул може да се използва като опорен камък при ъгъла, за да получите завършен ъгъл и продължете шаблона по съседната стена.



двулицева права стена



еднолицева външна права стена



еднолицева вътрешна права стена

Производствена база: гр. Съединение,
„Найденгеровско шосе“ №6,
email: rubikonbeton@gmail.com;
www.rubikonbeton.com

РУБИКОН БЕТОН